

資料50:チューブホース交換手順

チューブホース交換手順

- 1 アクリル板(15)のボルトを緩め中のオイルを抜く。
- 2 ストップリング(32)を外す。
- 3 インサートホルダー(35)・ホースバンド小(34)を外す。
- 4 ホースインサート(29, 30)・ホースバンド大(33)を外す。
- 5 ラバープッシュ(31)を外し、チューブホースを抜く。
ラバープッシュが抜けにくい時は、チューブホースをハウジング内に引き込む方向にローターを回すと簡単に抜けます。
- 6 ローターを廻すとチューブホースがハウジングから抜けます。
運転中にチューブホースが破損した場合は、ハウジング内を水洗いし水分をしっかりとふき取って下さい。
オイルに水が混じるとオイルが変質します。
- 7 チューブホースを外したついでに、ローターの摩耗やキズの有無等も点検して下さい。

再組み立ての手順

- 1 新しいチューブホースの外表面を清掃して、ホース外表面にオイルをぬる。
ハウジング内(1)を清掃した時は、ハウジング内にもオイルをぬる。
ただし、ローター(11)には、オイルを塗らない事。
- 2 チューブホース入り口(上)からホースを入れ、ホース出口(下)から出す。
ハウジング(1)からチューブホースが外に出る分の長さを上下同じにする。
- 3 ラバープッシュ(31)、ホースバンド大(33)、ホースインサート(29, 30)、ホースバンド小(34)、
インサートホルダー(35)、ストップリング(32)の順に挿入しホースバンド大、小を締め付けて下さい。

注意 この時、ホースバンド小(34)をしっかりと締め付けて下さい。
中途半端な締め方をしますと、チューブホースが中に引き込まれてしまいます。

- 4 Oリング(14)、アクリル板(15)を取り付ける。
- 5 オイル栓(18)からオイルを入れる。

